

Stappenkaart

Steenslag - Pro - Totaal reparatiesysteem

1. Onderdeel goed reinigen met eerst waterontvetter en daarna siliconenverwijderaar;
2. Het geheel poetsen met SRI Polish, even laten inwerken en uitpoetsen met microvezeldoek;
3. Onderdeel weer reinigen met siliconenverwijderaar;
4. Kleur bepalen van het te behandelen deel;
5. Hoeveelheid lak aanmaken die nodig is (vanaf 10 cc);
6. Blanke lak en verharder aanmaken in de navolgende verhouding:
 1. 100 gram lak = 100 %
 2. 10 gram blanke lak = 10 %
 3. 2.5 gram verharder = 2.5 %
7. Aangemaakte lak, blanke lak en verharder zeer goed mengen;
8. Met een airbrushpistool, micropenseel, paintpipet of plamuurrubber (rood) het aangemaakte lakproduct in de lakbeschadigingen spuiten, tippen of wrijven (maximaal gelijktijdig ter grootte van een A3 formaat = 12 dm²);
9. Het geheel maximaal 5 minuten laten drogen;
10. Met een natte doek met OSR 1 verdunning de gespoten delen uitwrijven zodat overtollige aangebracht lakproduct verwijderd wordt en alleen de steenslagbeschadigingen gevuld blijven;
11. Het geheel poetsen met SRI Polish, even laten inwerken en uitpoetsen met microvezeldoek;
12. Voor een optimaal resultaat kan je het behandelde deel nog in de SRI Wax zetten.