

Stappenkaart

Reparatie van klein gat door middel van soldeertechniek



Benodigdheden:

- Soldeerbout 80 Watt;
- Driehoekschraaper;
- Lasdraad PP versterkt met glas- en koolstofvezel.

1. Reinig reparatieplek eerst met water;
2. Schraap de reparatieplek droog met de driehoekschraaper;
3. Lasdraad PP versterkt met glas- en koolstofvezel verwarmen;
4. Verwarmde kant van lasdraad op de reparatieplek leggen;
5. Insmelten en verdelen van het lasdraad op de reparatieplek;
6. Zelfde reparatieproces ook aan de buitenzijde uitvoeren;
7. Reparatieplek afkoelen met water of lucht;
8. Schuur de laatste restjes van het versmolten lasdraad weg met een schuurmachine;
9. Hanteer verder de standaard schuurstappen van je lakleverancier voor verdere bewerking.